

Befristete elektrische Anschlüsse durch die swb Netze GmbH & Co. KG in Bremen / Bremerhaven

Inhaltsverzeichnis

1. **Baustromverteiler und kurzzeitige Stromanschlüsse**
2. **Anmeldung**
3. **Zählung**
4. **Anschlussstelle / Anschlussleitung**
5. **Kosten**
6. **Technische Richtlinien**
7. **Abmeldung**
8. **Kurzbeschreibung Vorgang befristete Versorgung**

1 **Baustromverteiler und kurzzeitige Stromanschlüsse**

Baustromverteiler sind Anschluss- und Anschlussverteilerschränke für die kurzzeitige Versorgung von Anlagen aus dem Versorgungsnetz der swb Netze GmbH & Co. KG. Dieses Netz wird als TN-C-Netz betrieben. Die max. Bereitstellungszeit für eine kurzzeitige Stromversorgung wird auf 12 Monate begrenzt. Die elektrische Ausrüstung dieser Verteilerschränke muss den gültigen Vorschriften und Richtlinien entsprechen.

2 **Anmeldung und Fertigmeldung**

Die An- und Fertigmeldung erfolgt mit dem auf der Internetseite

<http://marktpartner.swb-gruppe.de>

in dem Bereich für Installateure hinterlegten Formularen. Hierbei ist zu beachten, dass eine Lageskizze (Maßstab 1:500) über mögliche Übergabepunkte mit einzureichen ist. Das Anmeldeformular ist vom Kostenträger, die Fertigmeldung von einem eingetragenen Elektrounternehmen, zu unterschreiben. Beide Formulare sind bei swb Netze GmbH & Co. KG, Team Netzanschluss (zurzeit für das **Netzgebiet Bremen**: Dötlinger Str. 6-8, 28197 Bremen und für das **Netzgebiet Bremerhaven**: Rickmersstr. 90, 27568 Bremerhaven) im Original einzureichen. Die Unterlagen werden benötigt, um für den Kostenträger ein Angebot erstellen zu können. Für die Planung des Übergabepunktes und die Erstellung des Angebotes werden in der Regel zwei Werktage benötigt. Nach der Beauftragung durch den Kostenträger werden innerhalb von fünf Werktagen der Zähler sowie die Anschlussleitung an einen Übergabepunkt der swb Netze angeschlossen.

Wenn in der Fertigmeldung kein Versorger genannt wird, fällt der Anschluss in den Bereich der Grundversorgung. Der Grundversorger für den Netzbereich der swb Netze ist swb Vertrieb.

3 **Zählung**

Bis zu einer Absicherung von 80A erfolgt eine direkte Messung.

Ab einer Absicherung von 100A bis 200A wird eine halbindirekte (Wandler) Messung erforderlich.

Die Stromwandler werden nach Beauftragung durch den Kostenträger durch swb Messung und Abrechnung bereitgestellt. Sie können am Gaswerkgraben 2, 28197 Bremen, im Gebäude 19 für das **Netzgebiet Bremen** und in der Rickmersstr. 90, 27568 Bremerhaven für das **Netzgebiet Bremerhaven** abgeholt werden. Ein Verdrahtungsplan ist auf der oben genannten Internetseite hinterlegt. Die Zähler werden ausschließlich durch die swb Netze oder durch beauftragte Auftragnehmer gesetzt.

Für alle Anschlüsse größer 200A ist eine individuelle Planung erforderlich.

4 **Anschlussstelle / Anschlussleitung**

Die Anschlussstelle wird durch die swb Netze festgelegt. Es kann eine NH-Leiste in einem Verteiler, einer Trafostation oder einer ggf. zu errichtenden Anschluss säule sein.

Die Anschlussleitung wird durch den Elektroinstallateur bei Aufstellung seines Baustromverteilers geliefert. Die Anschlussleitung muss mindestens der Bauart H07RN-F entsprechen. Der Querschnitt sollte mindestens 16 mm², aber maximal 95 mm² sein. Es ist eine vieradrige Anschlussleitung zu verwenden.

Der Baustromkasten ist durch den Elektroinstallateur mit einer auf der Seite des Baustromkastens angeschlossenen Anschlussleitung zur Verfügung zu stellen. Die freie Seite muss mit Aderendhülsen (mindestens zwei Zentimeter für Direktanschlussklemmen) versehen sein. Der Außenmantel der Anschlussleitung muss mindestens 40 cm abgesetzt werden, so dass die Adern frei zugänglich sind.

5 Kosten

Diese Preise gelten nur, wenn keine zusätzlichen Netzarbeiten erforderlich sind. Die swb Netze behalten sich vor, die maximale Absicherung festzulegen.

Die Kosten für eine Versorgung bis 200A und einen Anschluss ab Verteiler oder Trafostation inkl. Zählerersetzung betragen:

370,00 € zuzüglich Umsatzsteuer

Die Kosten für eine Versorgung bis 200A aus dem Kabelnetz durch Einbau einer Anschlusssäule inkl. Zählerersetzung betragen:

880,00 € zuzüglich Umsatzsteuer

Wenn eine Anschlusssäule durch swb Netze gestellt werden muss, wird diese maximal 5 Meter von der Hauptleitung aufgestellt. Es werden keine Straßenunterquerungen durchgeführt. Für das Abrüsten der befristeten Versorgung entstehen keine weiteren Kosten.

6 Technische Richtlinien

Es gelten die TAB 2007 sowie die einschlägigen DIN EN (VDE) – Richtlinien.

Es ist besonders darauf zu achten, dass keine lösbaren Verbindungen in der nicht gemessenen Anschlussleitung vorhanden sein dürfen. Auch soll der Anschlusskasten so dicht als möglich, maximal aber 30 Meter, von dem Übergabepunkt der swb Netze entfernt sein. Der Baustromkasten muss jederzeit zugänglich und vor Manipulation geschützt sein.

Auf der Internetseite (Adresse siehe Seite 1) der swb Netze ist eine Checkliste für die Inbetriebnahme der befristeten Versorgung hinterlegt. Dort ist beschrieben, welche Anforderungen an den Baustromkasten für einen Anschluss an das Netz der swb Netze erfüllt sein müssen. Die Punkte aus der Checkliste werden bei der Zählerersetzung bzw. -aktivierung durch einen Beauftragten der swb Netze überprüft und der swb Netze übermittelt. Abweichungen von den beschriebenen Anforderungen stehen einem Anschluss des Baustromkastens entgegen.

7 Abmeldung

Die Abmeldung der Versorgung erfolgt schriftlich durch den Kostenträger. Das formlose Schreiben ist beim Team Netzanschluss (zurzeit für das **Netzgebiet Bremen**: Dötlinger Str. 6-8, 28197 Bremen und für das **Netzgebiet Bremerhaven**: Rickmersstr. 90, 27568 Bremerhaven) abzugeben.

8 Kurzbeschreibung Vorgang befristete Versorgung

- Das eingetragene Elektrounternehmen und der Kostenträger schicken per Fax, Post oder persönlich die An- und Fertigmeldung an die swb Netze, Team Netzanschluss.
- swb Netze prüft den möglichen Übergabepunkt und erstellt ein Angebot an den Kostenträger. Hierfür werden etwa zwei Werktage nach Erhalt der notwendigen Unterlagen benötigt.
- Der Kostenträger beauftragt swb Netze durch die Rücksendung der Auftragsbestätigung.
- Die Lieferung des Zählers und der befristete Anschluss an das Netz der swb Netze erfolgen in der Regel nach fünf Werktagen.
- Die Zählerersetzung und der Anschluss erfolgen nur, wenn die Anforderungen der Checkliste ohne Beanstandungen erfüllt sind.
- Die Abmeldung durch den Kostenträger erfolgt durch ein formloses Schreiben per Fax, Post oder persönliche Abgabe bei dem Team Netzanschluss.
- Die Abtrennung des Anschlusses erfolgt dann nach spätestens fünf Werktagen.